

SOIN ET MAINTENANCE

- Éteignez le déshydrateur.
- Débranchez-le de la prise murale.
- Si nécessaire, lavez la base avec un chiffon doux ou une éponge légèrement humide.
- NE PAS laisser l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans la base du déshydrateur.
- Assurez-vous que les plateaux et le couvercle sont complètement secs avant de les replacer sur la base et de les ranger.
- Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

4. SPÉCIFICATIONS

Des modèles	FD2003-120, FD2003-220
Source de courant	110-120VAC, 60Hz, 300W (Model FD2003-120) 220-240VAC, 50Hz, 300W (Model FD2003-220)
Temp. du déshydrateur *	35-75°C avec 10°C incrément (95-167°F)
Poids	4.5 Kg (8.5 lbs)
Dimensions du déshydrateur	32(W) x 26(L) x 35(H) cm (13x11x16")
Max. Temps de séchage	48 Heures (en continu)
Dimensions de la bobine	Diamètre extérieur 100-300 mm (4-12 ")
	Hauteur 25-150 mm (1-6 ")
	Diamètre du trou de montage 19-58 mm (3/4 - 2,3 ")
	Max. Poids 5 kg (8,8 lb)

* La température à l'intérieur d'un déshydrateur varie en raison des facteurs suivants: (1) température ambiante; (2) emplacement à l'intérieur d'un déshydrateur; (3) combien de bobines de filament et de sachets déshydratants y a-t-il dans le déshydrateur. Une température ambiante plus élevée signifie une température plus élevée à l'intérieur d'un déshydrateur. La température est plus élevée à proximité de la sortie d'air chaud. La température à l'intérieur d'un déshydrateur est plus élevée lors du séchage de plusieurs bobines de filament et d'un grand nombre de sachets déshydratants.

5. GARANTIE

Le déshydrateur à filament Tiertime est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an dans des conditions normales d'utilisation après sa date d'achat d'origine. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur au détail d'origine. Si l'appareil devenait défectueux pendant la période de garantie, veuillez nous contacter pour une réparation ou un remplacement. Nous nous réservons le droit de remplacer un produit défectueux par le produit le plus comparable actuellement disponible. L'entière responsabilité pour tout produit défectueux ne peut en aucun cas dépasser le prix d'achat du produit défectueux. La responsabilité du produit et la garantie NE couvrent PAS les produits endommagés par les éléments suivants:

- Mauvaise utilisation, accident, abus ou altération
- Réparé par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Des dommages surviennent lors de l'expédition
- Connectez-vous à un courant et une tension incorrects
- Toute autre condition indépendante de notre volonté

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TIERTIME NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT. TOUTES LES DÉCLARATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE DÉCLARATION, GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE FITNESS ET DE QUALITÉ MARCHANDE SONT LIMITÉES EN DURÉE À UN AN À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction de votre état, province ou autre juridiction. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ou les limitations de la durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie n'inclut pas les frais de retour.

6. ASSISTANCE CLIENTÈLE

Le déshydrateur à filament Tiertime (modèle FD2003-220) ont été respectivement certifiés ou en cours de certification par:



Pour les mises à jour du produit et plus d'informations sur les sècheurs de filament Tiertime, veuillez nous contacter

à:

www.tiertime.com tiertime@tiertime.net